



1-Swing Frame 200/220




1-Swing Module

850_176




2-Swing Frame 200/220



2-Swing Module

850_177









Jungle Gym®
BACKYARD PLAYGROUNDS

	EN-102	EN-104		EN-102	EN-104
EN. Warnings. Only for domestic use. Maximum number of users is:	1	2	LT. Įspėjimai. Tik būtinam naudojimui. Maksimalus naudotojų skaičius:	1	2
DE Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Maximale Benutzerszahl:	1	2	HR. Upozorenje. Samo za kućansku uporabu. Maksimalan broj korisnika je:	1	2
FR Attention. Réservé à un usage privé. Le nombre maximal d'utilisateurs est de:	1	2	HU. Figyelmeztetés. Csak otthoni használatra! A használók max. száma:	1	2
NL Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Het maximale aantal gebruikers is:	1	2	NO. Advarsel. Kun for privat bruk. Maksimalt antal brukere er:	1	2
BG. Внимание. За употреба само в домашни условия. Максималният брой потребители е:	1	2	PL. Ostrzeżenie. Wyłączenie do użytku domowego. Maksymalna liczba użytkowników to:	1	2
ES. Advertencias. Sólo para uso doméstico. Número máximo de usuarios:	1	2	PT. Avisos. Apenas para uso doméstico. O número máximo de utilizadores é:	1	2
CS. Varování. Jen pro domácí použití. Maximální počet uživatelů je:	1	2	RO. Avertisment. Numar pentru uz domestic. Numarul maxim de utilizatori este:	1	2
DA. Advarsel. Kun til privat brug. Maksimalt antal brugere er:	1	2	RU. Предостережения. Только для домашнего использования.	1	2
ET. Hoiatused. Ainult koduseks kasutamiseks. Maksimalne kasutajate arv on:	1	2	Максимальное количество пользователей:	1	2
EL. Προειδοποιήσεις. Μόνο για οικιακή χρήση. Μέγιστος αριθμός χρηστών:	1	2	SK. Upozornenia. Iba na domáce použitie. Maximálne množstvo osôb je:	1	2
IS. Varnaðarorð. Engingu fyrir einhættisum í halmahúsum og á einhættisum. Hámarksfjöldi notenda er:	1	2	SL. Opozorila. Samo za domačo uporabo. Maksimalno število uporabnikov je:	1	2
IT. Avvertenze. Solo per uso domestico. Massimo numero di utenti è:	1	2	FI. Varoitukset. Ainoastaan kotikäyttöön. Käyttäjien yhteensä enimmäismäärä on:	1	2
LV. Brīdinājumi. Izstrādāts tikai mājās. Maksimalais lietotāju skaits ir:	1	2	SR. Upozorenje. Samo za kućnu uporabu. Maksimalan broj korisnika je:	1	2
			SV. Varningar. Endast för hemmabruk. Det maximala antalet användare är:	1	2
			TR. Uyarılar. Sadece ev kullanımı için. Maksimal kullanıcı sayısı:		








Content Kit Swing Frame

457_101






 <p>1x 040_805 General Safety</p> <p>1x 040_170 Assembly</p>	<p>1x 005_529</p> 	<p>1x 005_528</p> 	<p>1x 100_160</p> 	<p>1x 104_403</p>  <p>Ø 6,3mm</p>
<p>2x 007_000</p> 				

Hardware Swing Frame


100_160

L				
	<p>Ø 8.0mm</p>  <p>L (mm)</p>	<p>001_408 001_417 001_422</p>	<p>45mm 80mm 137mm</p>	<p>4 x 3 x 3 x</p>
	<p>Ø 5.0mm</p>  <p>L (mm)</p>	<p>002_220 002_223</p>	<p>45mm 80mm</p>	<p>10 x 6 x</p>
		<p>023_031</p>		<p>2 x</p>
		<p>120_005</p>		<p>2 x</p>



Timber

			1-Swing frame 200	2-Swing frame 200	1-Swing frame 220	2-Swing frame 220	1-Swing module	2-Swing module
		L	657_101	657_102	657_151	657_152	650_176	650_177
A		A240 A220	239cm - 240cm 219cm - 220cm	2 x	2 x	2 x	2 x	
B		B240 B220 B140 B120	239cm - 240cm 219cm - 220cm 139cm - 140cm 119cm - 120cm	1 x	1 x	1 x	1 x	2 x 1 x
C		C37	36cm - 37cm	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
D		D145 D141 D74	144cm - 145cm 140cm - 141cm 73cm - 74cm	1 x 1 x	1 x 1 x	1 x 1 x	1 x 1 x	1 x 1 x
								



01 Product Identification





02a Playground Planner





02b




02c




02d





02e








02f




02g




02h



02i



02j




03 Swing Frame



1

B140 (1-Swing Frame)
B220 (2-Swing Frame)




Swing Frame 200




Swing Frame 220
Swing Module




B120 / B140 (1-Swing Module/Frame)
B240 / B220 (2-Swing Module/Frame)





2






3




4




5




6



7



8




9a

- Jungle Palace
- Jungle House
- Jungle Farm
- Jungle Home
- Jungle Casa
- Jungle Club
- Jungle Castle
- Jungle Tower
- Jungle Playhouse L
- Jungle Hut
- Jungle Cubby


↓
9b

other




↓
9-T

9b




↓
11

9-U



9-T



10 1-2-Swing Frame 200/220

